



# THE SOLLATEK VOLTAGE STABILISER SVS08 TO SVS16

## INSTRUCTION MANUAL

- Before using the SVS please read all instructions carefully.
- Keep these instructions for future reference.

- Safety**
- All equipment designed and manufactured by Sollatek (UK) Ltd complies with the latest safety codes of practice. You should still follow all safety instructions and use caution when installing and operating electrical equipment.
  - Do not avoid the shock. DO NOT expose this equipment to rain, moisture or liquid spillage.
  - Before attempting to use the SVS (Sollatek Voltage Stabiliser) ensure that the total loading of your equipment does not exceed the maximum rating of the SVS. To check the rating for SVS, refer to the label on the back of the unit.
  - Do not attempt to dismantle the SVS, doing so will invalidate the guarantee. There are no user serviceable parts inside.

**Description**

As both high and low mains voltage can damage your electrical equipment, the Sollatek SVS is designed to monitor and correct the incoming supply continuously.

If the voltage rises or drops, the SVS will stabilise the output to ensure that the voltage reaching your equipment remains constant at 230V or 115V (60Hz), within the operating range of the unit.

The Sollatek SVS has a modern state of the art LED display to indicate accurately the state of the input at all times and 5 LEDs to indicate the output voltage supplied to your load.

The Sollatek SVS is unique in having a built-in Sollatek AVS™ (Automatic Voltage Switcher). This provides the following protective functions:

- Provides a start-up delay which prevents rapid switching ON and OFF of the appliance in serious fluctuations. This is especially important for loads that use compressors (eg. Fridges, Freezers, Coolers, Air conditioners) and vital for sensitive electronic equipment like computers, printers, fax machines, lab equipment, medical instruments etc.
  - Provides a shutdown and disconnect function whereby it will switch off your equipment in cases where the fluctuations are extremely BAD and the SVS can not safely correct the voltage.
  - The Sollatek SVS has a built-in microprocessor which adds the advanced feature TimeSave™. TimeSave™ means that when the mains return to normal from a brown-out, the SVS checks the duration of the OFF time. The SVS also protects your electrical equipment against power spikes and surges. By using the SVS you will ensure a stable, clean voltage supply to your equipment.
- The SVS is designed for usage with fridges, freezers, air conditioners, computers, TV and satellites rated up to the output current.

**Specifications**

Model	SVS08-11	SVS08-22	SVS12B-22	SVS15-22	SVS16-22
Output Current	8 Amps	8 Amps	12.5 Amps	15 Amps	16 Amps
V <sub>in</sub> /Nominal	920V	1840V	2875V	3450V	3680V
V <sub>in</sub> /240V	-	1920V	3000V	3600V	3840V
Weight	5 kg	5 kg	7 kg	8 kg	8 kg
Case Type	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic	Plastic
AVS Function	YES	YES	YES	YES	YES
Spike Protection	YES	YES	YES	YES	YES

**Input/Output Range**

Normal Voltage	115V	230V	230V	230V	230V
Input Range	-26% to +19%				
Output	±6%	±6%	±6%	±6%	±6%
Regulator Range*	86-136V	171-274V	171-274V	171-274V	171-274V
Frequency Range	45Hz to 75Hz				

**General**

Ambient Temperature Range	0 to +55°C
Relative Humidity	<95% non condensing
Dimensions (mm)	162 x 132 x 275

\*Input voltage beyond this range, output accuracy decreases

### Operating Sequence

- The input LED panel shows the % of the incoming voltage in relation to the normal (230V or 115V).
- The output voltage LED shows the corrected voltage. Eg if 10% is on, that implies the output voltage is 230V or 115V less 10%.
- Outside the limits, (see table below) the SVS will disconnect. It will reconnect automatically after the set delay (check model).



### Input and output voltage response for standard models

230V	
Input	0-144 145 155 165 175 185 195 205 210 215 225 235 240 245 255 265 275 285 290 291
Output	OFF 182 196 208 221 233 221 232 237 251 225 235 240 248 218 228 237 248 255 259 OFF

115V	
Input	0-72 73 78 83 88 93 98 103 105 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146
Output	OFF 91 98 104 111 117 111 116 119 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146

### Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Remedy
The unit does not switch on. None of the LEDs are lit.	1. The fuse has blown. 2. The mains switch is not on.	1. Replace the blown fuse with a fuse of the correct rating. 2. Ensure that the load current does not exceed the capacity of the unit. After changing the fuse the unit is still not functioning even after the fuse is replaced. 3. Ensure that you are using the correct voltage - 230V
The unit appears to be functioning normally but the load is not being switched on.	1. Load is not plugged in. 2. Load is not switched on. 3. Load fuse has blown. 4. Time delay is in progress.	1. Check that the load is plugged in. 2. Check that the input voltage is within the input range of the SVS. 3. Check that the load is switched on. 4. Wait for the delay to pass.
The unit appears to be functioning but the output voltage is persistently low.	1. The mains input is too low. 2. The unit is continuously tripping out. 3. The unit is rated at 230V and the incoming supply is 110V.	Look at the voltage response table above. If the output voltage does not match the output voltage, please contact your local service centre.
The SVS continuously performs self-test. If it finds a fault the LED will continuously light from top to bottom repeatedly in one of two patterns.	1. Possible internal fault. 2. Very bad mains waveform or frequency.	1. Ensure that the load current does not exceed the rating of the SVS. 2. Turn the appliance off then switch SVS off. Restart the unit as per operating instructions. 3. If the above doesn't solve the problem please return the unit to a Sollatek service centre.

**Guarantee & Returns**

Sollatek (UK) Ltd provides a guarantee of 2 years from the date of purchase of this appliance. Please refer to our website for full warranty terms & conditions. [sollatek.com/warranty](http://sollatek.com/warranty)

### Garantía e devoluciones

Sollatek (UK) Ltd ofrece una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición de este aparato. En nuestro sitio web encontrará los términos y condiciones de la garantía: [sollatek.com/warranty](http://sollatek.com/warranty)

### Secuencia Operativa

- El panel LED de entrada (INPUT VOLTAGE) muestra el % de la tensión entrante en relación con la normal (230V o 115V).
- El LED de salida (OUTPUT VOLTAGE) muestra el voltaje corregido. Por ejemplo, si 10% está activado, eso implica que la tensión de salida es 230V o 115V menos 10%.
- Fuera de los límites, (ver tabla a continuación) el SVS se desconectará. Se volverá a conectar automáticamente después del retardo establecido (comprobar modelo).



### Respuesta de la tensión de entrada y salida para los modelos estándar

230V	
ENTRADA	0-144 145 155 165 175 185 195 205 210 215 225 235 240 245 255 265 275 285 290 291
SALIDA	OFF 182 196 208 221 233 221 232 237 251 225 235 240 248 218 228 237 248 255 259 OFF

115V	
ENTRADA	0-72 73 78 83 88 93 98 103 105 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146
SALIDA	OFF 91 98 104 111 117 111 116 119 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146

### Resolución de problemas

Síntoma	Possible causa	Solución
La unidad no se enciende. Ninguno de los LED está encendido.	1. El fusible se ha fundido. 2. El interruptor de alimentación no está encendido. 3. No hay potencia disponible de entrada.	1. Reemplace el fusible por otro con una calificación correcta. 2. Asegúrese de que la carga actual no supera la capacidad de la unidad. Si después de cambiar el fusible sigue sin funcionar, lleve la unidad a reparar. 3. Compruebe que el cable usado tiene la tensión correcta. 230V.
La unidad parece estar funcionando normalmente pero la carga no se enciende.	1. La carga no está enchufada. 2. La carga no está encendida. 3. El tiempo de retardo está en curso.	1. Compruebe que la carga está enchufada. 2. Compruebe que la tensión de entrada se encuentra dentro del rango de funcionamiento del SVS. 3. Espere a que la carga se encienda. 4. Espere a que finalice el tiempo de retardo.
La unidad parece estar funcionando pero la tensión de salida es persistentemente baja.	1. La alimentación de red es demasiado baja. 2. La unidad está diseñada para 230V y la alimentación entrante es de 110V.	Buscar la respuesta de tensión en la tabla adjunta. Si la tensión de entrada no coincide con la tensión de salida, comuníquese con su centro de asistencia local.
El SVS continuamente realiza un autoexamen. Si se encuentra un fallo, los LED de iluminación continuamente de arriba a abajo repetidamente en uno de los dos patrones.	1. Posible fallo interno. 2. El fusible podría ser temporal o permanente. 3. Forma de onda o nivel de la deflexión o frecuencia incorrecta. 4. Si no se resuelve el problema, devuelva la unidad al centro de servicio de Sollatek.	1. Asegúrese de que la corriente de carga no excede la capacidad de la unidad. 2. Apague el aparato y luego apague el LED de iluminación continuamente de arriba a abajo repetidamente en uno de los dos patrones. 3. Si no se resuelve el problema, devuelva la unidad al centro de servicio de Sollatek.

**Garantía e devoluciones**

Sollatek (UK) Ltd ofrece una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición de este aparato. En nuestro sitio web encontrará los términos y condiciones de la garantía: [sollatek.com/warranty](http://sollatek.com/warranty)

# FR

# LE STABILISATEUR DE TENSION SVS08 à SVS16 DE SOLLATEK

## MANUEL D'UTILISATION

- Veuillez lire attentivement toutes les consignes avant d'utiliser le SVS.
- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

### Séquence de fonctionnement

- Le panneau à LED gauche (INPUT VOLTAGE) indique le pourcentage de déviation de la tension d'entrée par rapport à la tension normale (230V ou 115V).
- Le panneau à LED droite (OUTPUT VOLTAGE) indique la tension corrigée. Exemple : si le voyant « 10% est allumé, cela signifie que la tension de sortie est de 230V ou 115V moins 10%.
- En dehors des limites (voir le tableau ci-dessous), le SVS se déconnecte. Il se reconnectera automatiquement passé le délai programmé (voir le modèle).



### Réponse aux tensions d'entrée, pour les modèles standard

230 V	
Entrée	0-144 145 155 165 175 185 195 205 210 215 225 235 240 245 255 265 275 285 290 291
Sortie	ARRÊT 182 196 208 221 233 221 232 237 251 225 235 240 248 218 228 237 248 255 259 ARRÊT

115 V	
Entrée	0-72 73 78 83 88 93 98 103 105 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146
Sortie	ARRÊT 91 98 104 111 117 111 116 119 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146

### Résolution des problèmes

Problème	Cause possible	Solution
L'unité ne s'allume pas. Aucune des LED ne s'allume.	1. Le fusible a grillé. 2. L'interrupteur secteur n'est pas allumé.	1. Remplacez le fusible par un fusible ayant le bon calibre. 2. Vérifiez à ce que le courant de charge ne dépasse pas les capacités de l'unité. Si après avoir remplacé le fusible l'unité ne fonctionne toujours pas, rendez-vous pour réparation. 3. Vérifiez à utiliser la bonne tension, 230V.
L'unité semble fonctionner normalement mais la charge n'est pas allumée.	1. La charge n'est pas branchée. 2. La charge n'est pas allumée. 3. Le fusible de la charge a grillé.	1. Vérifiez que la charge est branchée. 2. Vérifiez que la tension d'entrée ne se situe dans la plage de travail. 3. Vérifiez que la charge est allumée.
L'unité semble fonctionner mais la tension de sortie est constamment basse.	La tension secteur est trop faible. 1. En raison d'une coupure permanente de l'énergie. 2. Parce que l'unité a une tension nominale de 230V et que l'alimentation d'entrée est de 110V.	Consultez le tableau des réponses en tension ci-dessus. Si la tension d'entrée ne correspond pas à la tension de sortie prévue, veuillez contacter le centre d'entretien local.
Le SVS est en auto-évaluation permanente. Les LED se mettent à clignoter de haut en bas selon un des deux modèles.	1. Possible défaillance interne. 2. La décharge peut être temporaire ou permanente. 3. Très mauvaise onde ou séquence de l'alimentation secteur.	1. Vérifiez à ce que le courant de charge ne dépasse pas les valeurs normales du SVS. Coupez l'appareil puis le SVS. Redémarrage l'unité conformément aux consignes. 2. Si le problème n'est toujours pas résolu, rendez-vous l'unité dans l'un des centres de réparation Sollatek.

**Garantie et retours**

Sollatek (UK) Ltd offre une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat de cet appareil. Rendez-vous sur notre site web pour consulter l'intégralité des conditions générales de notre garantie: [sollatek.com/warranty](http://sollatek.com/warranty)

# ZH

# SOLLATEK 稳压器 SVS04 到 SVS16

## 使用说明手册

- 使用 Sollatek 稳压器之前, 请仔细阅读说明书。
- 请留存本说明书文件, 以供将来使用。



### 操作顺序

- 输入 LED 指示板 (INPUT VOLTAGE) 显示输入电压相对于正常电压 (230V 或 115V) 的百分比。
- 输出 LED 指示 (OUTPUT VOLTAGE) 将显示修正后的电压。例如, 如果 10% 指示灯亮起, 则表示输出电压为 230V 或 115V 降低 10%。
- 超出范围的话 (请参下表), SVS 稳压器将断开供电, 然后会在经过规定的时间 (根据型号而定) 后, 自动重新接通供电。

### 标准型号的输入和输出电压响应

230 V	
输入	0-144 145 155 165 175 185 195 205 210 215 225 235 240 245 255 265 275 285 290 291
输出	关 182 196 208 221 233 221 232 237 251 225 235 240 248 218 228 237 248 255 259 关

115 V	
输入	0-72 73 78 83 88 93 98 103 105 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146
输出	关 91 98 104 111 117 111 116 119 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146

### 故障排除

症状	可能的原因	解决方法
请设备无法启动, 所有 LED 指示灯均未亮起。	1. 断路器跳闸。 2. 主开关未打开。	1. 检查主断路器。 2. 确保所有 LED 指示灯都亮起。
本稳压器看上去工作正常, 但用电设备却无法工作。	1. 用电设备或连接至本稳压器的用电设备未启动。 2. 用电设备的额定电压与 SVS 稳压器的正常工作电压不符。 3. 用电设备损坏或老化。 4. 设备老化。	1. 检查用电设备或连接至本稳压器的用电设备是否启动。 2. 检查用电设备的额定电压是否与 SVS 稳压器的正常工作电压相符。 3. 检查用电设备是否损坏或老化。 4. 检查设备是否老化。
本稳压器看上去工作正常, 但输出电压持续过低。	1. 由于电网电压过低。 2. 稳压器额定输入电压为 230V, 但实际提供的供电电压为 110V。	1. 检查电网电压是否过低。 2. 稳压器额定输入电压为 230V, 但实际提供的供电电压为 110V, 请联系当地的服务中心。
SVS 连续执行自检, 如果发现问题, LED 灯将连续地从上到下或从下到上依次亮起。	1. 可能出现内部故障。 2. 可能是暂时性的, 也可能是永久性的。 3. 供电电压或频率不稳定。	1. 确保用电设备负载不超过 SVS 稳压器的额定容量。 2. 如果问题持续存在, 请联系当地的服务中心。 3. 检查供电电压或频率是否稳定。

**保修和退货**

Sollatek (UK) Ltd 提供从购买本设备之日起 2 年的保修期。请参阅我们网站上的完整保修条款条件。网址为: [sollatek.com/warranty](http://sollatek.com/warranty)

# RU

# SOLLATEK – СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОТ SVS08 ДО SVS16

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Прежде чем использовать стабилизатор напряжения Sollatek (SVS), внимательно прочтите все инструкции.
- Храните эти инструкции на случай необходимости.



### Рабочий цикл

- Светодиодная панель индикации (INPUT VOLTAGE) показывает % напряжения на входе по отношению к норме (230 или 115 Вольт).
- Светодиодный индикатор напряжения на выходе (OUTPUT VOLTAGE) показывает скорректированное напряжение. Например, если горит индикатор «10%», это значит, что напряжение на выходе составляет 230 или 115 Вольт минус 10%.
- В случае выхода за предельные значения (см. таблицу ниже), стабилизатор отключится от эксплуатации. Он снова автоматически подключится по истечении установленной задержки (которая зависит от модели).

### Напряжение на выходе у стандартных моделей в зависимости от входного напряжения

230 Вольт	
Вход	0-144 145 155 165 175 185 195 205 210 215 225 235 240 245 255 265 275 285 290 291
Выход	OFF 182 196 208 221 233 221 232 237 251 225 235 240 248 218 228 237 248 255 259 OFF

115 Вольт	
Вход	0-72 73 78 83 88 93 98 103 105 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146
Выход	OFF 91 98 104 111 117 111 116 119 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146

### Возможные неисправности и методы их устранения

Проявление неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Устройство не включается, индикаторы не горят.	1. Сработал автоматический выключатель на входе или неисправен индикатор.	1. Проверить, сработал ли автоматический выключатель на входе и включить его. 2. Проверить исправность индикатора.
Устройство работает, но нагрузка не включается.	1. Нагрузка не включена. 2. Нагрузка не включена. 3. Сработал автоматический выключатель на входе.	1. Проверить, включена ли нагрузка на входе. 2. Проверить, включена ли нагрузка на входе. 3. Проверить исправность автоматического выключателя на входе.
Устройство работает, но выходное напряжение постоянно занижено.	1. Слишком низкое входное напряжение. 2. Слишком низкое входное напряжение. 3. Слишком низкое входное напряжение.	1. Проверить входное напряжение. 2. Проверить входное напряжение. 3. Проверить входное напряжение.
Устройство постоянно выполняет самопроверку. Если обнаружены неисправности, светодиоды будут мигать попеременно сверху вниз по одному из двух возможных шаблонов.	1. Возможна внутренняя неисправность. 2. Возможна временная или постоянная неисправность. 3. Слишком плохая форма волны или частота тока в энергосети.	1. Проверить, не превышает ли нагрузка номинальную мощность стабилизатора. 2. Проверить, не превышает ли нагрузка номинальную мощность стабилизатора. 3. Проверить, не превышает ли нагрузка номинальную мощность стабилизатора.

**Гарантия и возврат**

Sollatek (UK) Ltd предоставляет гарантию на 2 года от даты покупки этого оборудования. Ознакомьтесь с полным текстом условий гарантии на странице [www.sollatek.com/warranty](http://www.sollatek.com/warranty)

# AR

# وحدة تثبيت الفولتية من SOLLATEK طراز SVS08 الى SVS16

## دليل تعليمات الاستخدام

قبل استخدام وحدة تثبيتي الفولتية من SOLLATEK (SVS) يرجى قراءة كافة التعليمات بعناية.

- المنطق التلقائي:
  - المنطق التلقائي (INPUT VOLTAGE) يوضح النسبة المئوية للتغير في الجهد الكهربائي الواردة بالنسبة إلى الجهد الطبيعي (230 أو 115 فولت).
  - يوضح المنطق التلقائي (OUTPUT VOLTAGE) الجهد المعدل بعد تصحيحه. على سبيل المثال، إذا كان مؤشر «10%» مضاء، فهذا يعني أن الفولتية الواردة هي 230 أو 115 فولت بعدد 10%.
  - في حالة الخروج عن الحدود، (انظر الجدول أدناه) سيقطع الجهاز التيار الكهربائي. سيقوم الجهاز بإعادة توصيل التيار الكهربائي بعد فترة زمنية محددة (انظر الجدول أدناه).

### استجابة الجهد الكهربائي الداخل والخارج في ظل الظروف القياسية

230 فولت	
المدخل	0-144 145 155 165 175 185 195 205 210 215 225 235 240 245 255 265 275 285 290 291
الخارج	OFF 182 196 208 221 233 221 232 237 251 225 235 240 248 218 228 237 248 255 259 OFF

115 فولت	
المدخل	0-72 73 78 83 88 93 98 103 105 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146
الخارج	OFF 91 98 104 111 117 111 116 119 108 113 118 120 123 128 133 138 143 145 146

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عرض العطل	السبب المحتمل	الحل المقترح
لا يعمل الجهاز ولا يضيء أي من LEDs.	1. القاطع قد انقطع. 2. لم يتم تشغيل الجهاز.	1. استبدل القاطع بقاطع ذي مواصفات صحيحة. 2. تأكد من أن القاطع قد تم تشغيله.
الجهاز يعمل بشكل طبيعي، لكن الحمل لا يعمل.	1. الحمل لم يتم توصيله. 2. الحمل لم يتم تشغيله. 3. انقطع التيار الكهربائي.	1. تأكد من أن الحمل قد تم توصيله. 2. تأكد من أن الحمل قد تم تشغيله. 3. تأكد من أن التيار الكهربائي قد تم توصيله.
الجهاز يعمل بشكل طبيعي، لكن الجهد الخارج منخفض باستمرار.	1. الجهد الداخل منخفض جداً. 2. الوحدة مصممة للعمل على 230V، والجهد الداخل هو 110V.	1. تحقق من أن الجهد الداخل هو 230V. 2. إذا كان الجهد الداخل 110V، فراجع مركز خدمة العملاء المحلي.
الجهاز يعمل بشكل طبيعي، لكن مؤشر الجهد الكهربائي يتنقل باستمرار بين نمطين.	1. قد يكون هناك خطأ داخلي. 2. قد يكون هناك خطأ داخلي. 3. قد يكون هناك خطأ داخلي.	1. تأكد من أن الحمل لا يتجاوز الحد المسموح به للوحدة. 2. تأكد من أن الحمل لا يتجاوز الحد المسموح به للوحدة. 3. تأكد من أن الحمل لا يتجاوز الحد المسموح به للوحدة.

**التنبيه**

Sollatek (UK) Ltd يقدم ضمان لمدة عامين من تاريخ شراء الجهاز. الرجاء الرجوع إلى موقعنا الإلكتروني للحصول على جميع التعليمات والشروط. <